

POSIFLEX AURA-6900 KEZELÉSI LEÍRÁS

Telepítés Windows operációs rendszerű gépekre:

1. Tegye a nyomtató dobozában található CD-t (Peripheral CD V1.2) a számítógépbe, és nyissa meg.
2. A CD-n található mappák közül nyissa meg az alábbiakat:
→PeriDriv→PP→PP88_9K_8K_7K_68_52 majd indítsa el az INSTALL.BAT fájlt.
3. A monitoron meg fog jelenni egy fekete ablak. Ezután kapcsolja be a nyomtatót és nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt a számítógépen.
4. A vezérlőpulton keresztül indítsa el a nyomtató hozzáadása feladatot, majd válassza ki a helyi nyomtató hozzáadása opciót.
5. Ezután a meglévő portok közül válassza ki a csatlakoztatni kívánt PC portot (USB vagy soros), majd nyomja meg a tovább gombot.
6. A megjelenő listából válassza ki a nyomtató típusát (Posiflex PP6900 Printer), majd nyomja meg a tovább gombot.
7. Ezután új nevet adhat a nyomtatónak a számítógépen, vagy jóváhagyhatja a felkínált típust.
8. A nyomtató megosztása ablaknál válassza a „Ne legyen megosztva a nyomtató” opciót, hacsak nem szeretné, hogy többen is használják a készüléket.
9. A következő ablaknál a „Tesztoldal nyomtatása” gombra kattintva készíthet egy teszt oldalt.
10. Ha elkészült nyomja meg a „Befejezés” gombot, a nyomtatót sikeresen telepítette.

Nyomtatás vékony tekercsekre:

Ha 57 mm-es tekercseket szeretne használni, csavarozza le és távolítsa el a nyomtató alján található fémlamezt, majd tolja fel „ON” állásba a 4-es számú kapcsolót, és csavarozza vissza a lemezt. Ezután helyezze be a nyomtató dobozában található műanyag elválasztót a papírtároló térbe.

Az USB port aktiválása:

Ha soros porttal vásárolta az Aura 6900-ast, és a készüléket USB nyomtatási módba szeretné kapcsolni, a következőképpen járjon el:

Csavarozza le és távolítsa el a nyomtató alján lévő fémlamezt, a 6-os számú kapcsolót tolja fel „ON” állásba, majd helyezze vissza a fémlamezt.